

TECLADO SHEJI BLUETOOTH® PANEL TÁCTIL SHEJI BLUETOOTH® TOUCH PANEL KEYBOARD



MOD. QACTB18002



Conexión Simultanea
Simultaneous Connection



Bluetooth 3.0



Compatible con Windows
Compatible with Windows



Compatible con IOS
Compatible with IOS



Compatible con Android
Compatible with Android

Por favor lea cuidadosamente antes de usar su equipo
y guárdelo para futuras consultas. (Página 2)

Please read carefully before using your equipment and save it for future reference.

(Page 12)

MANUAL DE USUARIO/USER MANUAL

Acerca del Manual

¡Felicitaciones por la compra de su nuevo Teclado Sheji Bluetooth® Panel Táctil!

¡Este manual contiene información importante sobre seguridad y operación con el fin de evitar accidentes!. Por favor, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

Nota

Debido a nuestros constantes esfuerzos por mejorar y mejorar la función y el rendimiento del producto, nuestra compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de hardware y software en el manual sin previo aviso.

Si encuentra algún error o misión en el contenido de este manual, comuníquese con nosotros o con nuestro agente de ventas, muchas gracias.

No se deben reproducir, transmitir, transcribir, almacenar, etc. los contenidos del manual correspondiente adjunto al producto sin la previa autorización por escrito de nuestra empresa.



Contenido del paquete:

1. Bluetooth teclado * 1
2. Manual de usuario * 1
3. AAA batería * 2

Especificaciones

N° de Modelo.	QACTB18002
Bluetooth versión	Bluetooth 3.0
Canal de Bluetooth	3 canales
Distancia de funcionamiento	10 metros
Tipo de Baería	2 * AAA (incluido)
Material	Galvanizado (frontal) + ABS (atrás)
Dimensiones	374.98 * 129.38 * 17.60 mm
Peso neto	441.1 g

Indicador Luminoso Descripción



1. Indicador de encendido (verde) indicador de batería / bajo (rojo)
2. Indicador de sincronización del canal Bluetooth 3 (Azul) / Indicador conectado (Azul)
3. Bluetooth canal 2 indicador de sincronización (azul) / indicador Conectado (azul)
4. Bluetooth canal 1 indicador de sincronización (azul) / indicador Conectado (azul)
5. Indicador de bloqueo Fn (azul)
6. Interruptor de alimentación

Nota: No hay indicador de Caps Lock, pero funciona la función.











Pasos de Conexión









1. Deslice el interruptor hacia el lado de "ON", el indicador de poder cambiará a verde; el indicador **01** flashea en azul rápidamente el modo de pareo del Canal 1 entra de forma automática.
2. Encienda la función de Bluetooth del equipo. Busque el teclado con nombre "QianTecladoBT". Seleccione el nombre y el indicador **01** dejará de flashear y se quedara en azul. Conexión exitosa.
3. Cambiando el lenguaje del equipo a Español, asegurará que cada carácter puede ser usado. (La guía de cambio de lenguaje la encuentra en la siguiente sección.)
4. Para asociar otro equipo.
 - 4.1) Presione juntas las teclas "Fn" y **02** el indicador de enlace del Bluetooth flashea en azul rápidamente el modo de pareo del Canal 2 entra de forma automática.
 - 4.2) Siga los pasos 2 y 3 de la parte superior.
5. Para asociar un tercer equipo.
 - 5.1) Presione juntas las teclas "Fn" y **03** el indicador de enlace del Bluetooth flashea en azul rápidamente el modo de pareo del Canal 3 entra de forma automática.
 - 5.2) Siga los pasos 2 y 3 de la parte superior.











Guía de Cambio de Idioma

- Samsung Android: Shift + Espacio
- Google Android: Ctrl + Espacio
- Microsoft Windows: Win + Espacio
- iOS 9 y superior: Ctrl + Espacio



Análisis Teclas

Tecla Multimedia	Función en el Sistema IOS	Función en el Sistema Android	En función del Sistema de Windows	"Fn" + función en el Sistema Windows
	N / A	N / A	Esc	Cerradura fn
	Mudo	Mudo	Mudo	F1
	Bajar volumen	Bajar volumen	Bajar volumen	F2
	Sube el volumen	Sube el volumen	Sube el volumen	F3
	última pista	última pista	última pista	F4
	Reproducir / pausar	Reproducir / pausar	Reproducir / pausar	F5
	Siguiente pista	Siguiente pista	Siguiente pista	F6
	Aumento del brillo	N / A	N / A	F7
	Disminución del brillo	N / A	N / A	F8
	Favorito	Favorito	Favorito	F9

Tecla Multimedia	Función en el Sistema IOS	Función en el Sistema Android	En función del Sistema de Windows	"Fn" + función en el Sistema Windows
	Captura de pantalla	Captura de pantalla	Captura de pantalla	F10
	N/A	N/A	N/A	F11
	Navegador web	Navegador web	Navegador web	F12
	Buscar	Buscar	Buscar	N/A
	N/A	N/A	Compartir (Viable en Win8 y superior)	N/A
	N/A	N/A	Conexión inalámbrica (Viable en Win8 y superior)	N/A
	N/A	N/A	Ajuste (Viable en Win8 y superior)	N/A
	<	o	o	N/A

Tecla Multimedia	Función en el Sistema IOS	Función en el Sistema Android	En función del Sistema de Windows	"Fn" + Función en el Sistema Windows
fn+ 	Cambio de canal Bluetooth 1	Cambio de canal Bluetooth 1	Cambio de canal Bluetooth 1	N / A
fn+ 	Cambio de canal Bluetooth 2	Cambio de canal Bluetooth 2	Cambio de canal Bluetooth 2	N / A
fn + 	Cambio de canal Bluetooth 3	Cambio de canal Bluetooth 3	Cambio de canal Bluetooth 3	N / A
fn + 	o	<	<	N / A
fn + 	a	>	>	N / A
fn + 	Enlazar Bluetooth	Enlazar Bluetooth	Enlazar Bluetooth	N / A
fn + 	N / A	Página arriba	Página arriba	N / A
fn + 	N / A	Página abajo	Página abajo	N / A
fn + 	N / A	Responsable de la línea	Responsable de la línea	N / A
fn + 	N / A	Final de línea	Final de línea	N / A

Nota:

 Fn Bloqueo de teclas, Presione "fn" +  la función de "Fn" clave está bloqueado, las teclas multimedia se pueden implementar directamente, no es necesario presionar con la tecla 'Fn' juntos.

Por ejemplo, una tablet con Windows, y quieres usar la función ESC. Si "Fn" esta desbloqueada, usted necesita presionar "Fn" + "ESC". Pero si "FN" está bloqueada, usted sólo necesita presionar "ESC" directamente.

Tecla Multimedia	Función en el Sistema IOS	Función en el Sistema Android	En función del Sistema de Windows
alt gr +	≤	\	\
alt gr +			
alt gr +	@	@	@
alt gr +	#	#	#
alt gr +	¢	~	~
alt gr +	~	~	~
alt gr +	€	€	€
alt gr +	[[[
alt gr +]]]

alt gr +	}	}	}
alt gr +	{	{	{

Ilustración		Windows	Android
	Click con un dedo	Botón izquierdo del ratón	Botón izquierdo del ratón
	Deslizar con un dedo	Mover el puntero del ratón	Mover el puntero del ratón
	Click rápido con un dedo para sostener y soltar	El botón izquierdo para seleccionar destino para arrastrar	El botón izquierdo para seleccionar destino para arrastrar
	Click con dos dedos	Botón derecho del ratón	Botón derecho del ratón
	Dos dedos en vertical	Botón mediados vertical, desplazamiento horizontal	Mediados botón de desplazamiento vertical horizontal
	Dos dedos se mueven hacia adentro o hacia afuera en línea recta	Acercar / alejar	N / A

Modo de ahorro de Energía

Teclado entra en modo de ahorro de energía si permanece inactivo durante 30 minutos. To activa simplemente pulsando cualquier tecla y esperar durante 3-5 segundos.

Carga del Teclado

Si en el teclado parpadea la luz roja, es el momento de cargarlo. Una vez cargado completamente, el LED cambia a color verde.

About the Manual

Congratulations on the purchase of your new Sheji Bluetooth® Touch Panel Keyboard!

This manual contains important information on safety and operation in order to avoid accidents! Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Note

Due to our constant efforts to improve and improve the function and performance of the product, our company reserves the right to change the hardware and software specifications in the manual without prior notice.

If you find any error or mission in the content of this manual, contact us or our sales agent, thank you very much.

They should not be reproduced, transmitted, transcribed, stored, etc. the contents of the corresponding manual attached to the product without the prior written authorization of our company.



Package Content:

1. Bluetooth Keyboard * 1
2. User Manual * 1
3. AAA battery * 2

Especificaciones

Model No.	QACTB18002
Bluetooth version	Bluetooth 3.0
Bluetooth channel	3 channels
Operating distance	10 meters
Battery type	2*AAA (included)
Material	Galvanized(front) + ABS(back)
Dimensions	374.98*129.38*17.60 mm
Net weight	441.1 g

Indicator Light Description



1. Power indicator(Green)/Low battery indicator (Red)
2. Bluetooth channel 3 pairing indicator(Blue)/Connected indicator(Blue)
3. Bluetooth channel 2 pairing indicator(Blue)/Connected indicator(Blue)
4. Bluetooth channel 1 pairing indicator(Blue)/Connected indicator(Blue)
5. Fn lock indicator(Blue)
6. Power Switch

Note: There is no Caps Lock indicator,but the function works.











Connection Steps










1. Slide the switch to the side of "ON", the power indicator turns green; **Ⓜ1** indicator flashes quickly in blue sarong mode Channel 1 enters automatically.
2. Turn on the Bluetooth function of the equipment. Look for the keyboard named "QianTecladoBT". Select the name and the indicator **Ⓜ1** will stop flashing and stay in blue. successful connection.
3. Changing the lenguaje the Spanish team will ensure that each character can be used. (The guide to change the language in the next section.)
4. To associate another computer.
 - 4.1) Press together the "Fn" key and **Ⓜ2** Bluetooth link indicator flashes quickly blue sarong mode Channel 2 comes automatically.
 - 4.2) Follow steps 2 and 3 of the top.
5. To associate a third team.
 - 5.1) Press together the "Fn" key and **Ⓜ3** Bluetooth link indicator flashes quickly blue sarong mode Channel 3 comes automatically.
 - 5.2) Follow steps 2 and 3 of the top.










Language Switching Guide

- Samsung Android: Shift + Space
- Google Android: Ctrl + Space
- Microsoft Windows: Win + Space
- iOS 9 and above: Ctrl +Space



Keys Analysis

Multimedia Key	Function in iOS System	Function in Android System	Function in Windows System	"fn" + Function in Windows System
	N/A	N/A	esc	Esc
	Mute	Mute	Mute	F1
	Volume down	Volume down	Volume down	F2
	Volume up	Volume up	Volume up	F3
	Last track	Last track	Last track	F4
	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause	F5
	Next track	Next track	Next track	F6
	Brightness increase	N/A	N/A	F7
	Brightness decrease	N/A	N/A	F8
	Favorite	Favorite	Favorite	F9

Multimedia Key	Function in iOS System	Function in Android System	Function in Windows System	"Fn" + Function in Windows System
	Screenshot	Screenshot	Screenshot	F10
	N/A	N/A	N/A	F11
	Web browser	Web browser	Web browser	F12
	search	search	search	N/A
	N/A	N/A	Share (workable in Win8 and above)	N/A
	N/A	N/A	Wireless connection (workable in Win8 and above)	N/A
	N/A	N/A	Setting (workable in Win8 and above)	N/A
	<	o	o	N/A
fn+ 	Change to Bluetooth channel 1	Change to Bluetooth channel 1	Change to Bluetooth channel 1	N/A

Multimedia Key	Function in iOS System	Funtion in Android System	Function in Windows System	"Fn" + Function in Windows System
fn+ 	Change to Bluetooth channel 2	Change to Bluetooth channel 2	Change to Bluetooth channel 2	N/A
fn + 	Change to bluetooth channel 3	Change to bluetooth channel 3	Change to bluetooth channel 3	N/A
fn + 	o	<	<	N/A
fn + 	a	>	>	N/A
fn + 	Bluetooth pairing	Bluetooth pairing	Bluetooth pairing	N/A
fn + 	N/A	Page up	Page up	N/A
fn + 	N/A	Page down	Page down	N/A
fn+ 	N/A	Line head	Line head	N/A
fn+ 	N/A	Line end	Line end	N/A

Note:

 Fn Lock Key. Press “fn”+  the function of “fn” key is locked, the multimedia keys can be implemented directly, no need to press with “fn” key together.

For example, when using Windows tablet, you want to use “esc” function. If “Fn” is unlock, you need to press “fn”+“esc”. But if “fn” is locked, you just need to press “esc” directly.

Multimedia Key	Function in iOS System	Function in Android System	Function in Windows System
alt gr +	≤	\	\
alt gr +			
alt gr +	@	@	@
alt gr +	#	#	#
alt gr +	¢	~	~
alt gr +	¯	¯	¯
alt gr +	€	€	€
alt gr +	[[[
alt gr +]]]









alt gr + 	}	}	}
alt gr + 	{	{	{

Illustration		Windows	Android
	One Finger click	Mouse left button	Mouse left button
	Slide one finger	Move mouse pointer	Move mouse pointer
	One finger quick click to hold and drag	Left button to select target to drag	Left button to select target to drag
	Two fingers click	Mouse right button	Mouse right button
	Two fingers vertical	Mid button vertical, horizontal scroll	Mid button vertical horizontal scroll
	Two fingers move inward or outward in a straight line	Zoom In/Out	N/A

Energy Saving mode

Keyboard enters energy saving mode if it's idle for 30 minutes. To active it just by pressing any key and wait for 3-5 seconds.

Charging the Keyboard

If the keyboard is flashing RED light, it's time to charge it. Once fully charged, the LED turns to green.

Póliza de Garantía

Qian.mx, garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Qian.mx garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Qian.mx**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.
2. Para hacer efectiva la garantía, será necesario presentar esta póliza en original con la información requerida en la siguiente tabla junto con el producto en físico y con todos los accesorios que lo integran:

Modelo:	Sello del Distribuidor
Marca: Qian.mx	
Número de Serie:	
Número de Factura:	
Fecha de Entrega:	

3. En caso de extravío de la póliza será necesario presentar la factura original con el número de serie del producto.

4. **Qian.mx** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.

5. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.

6. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Qian.mx** o en sus Centros de Servicio Autorizados.

7. **Qian.mx** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de centros de servicio autorizados.

Exclusiones:

Qian.mx no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Qian.mx**.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.qian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado Qian.mx.

**Oficinas Centrales:
Qian S.A. de C. V.
Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A,
Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan,
Jalisco, México. C.P. 45235
Tel. +52.33.1078.3404**

Guarantee Policy

Qian.mx, will guarantee this product in all its parts and workmanship for the period of 12 months, counting from the date of purchase against defects in manufacture and operation during normal and domestic use of this product.

Qian.mx guarantees the buyer the absence of abnormalities of manufacture and operation including parts, components or in terms of materials.

1. This policy covers only products marketed by **Qian.mx** through its authorized within Mexico distributors.
2. To enforce the guarantee, this policy will need to submit original with the information required in the following table along with the physical product and all the accessories that make it up:

Model:	Distributor Seal
Brand: Qian.mx	
Serial Number:	
Invoice Number:	
Fecha de Entrega:	

3. In case of loss of the policy it will be necessary to present the original invoice with the serial number of the product.
4. **Qian.mx** can use new parts, refurbished or used in good condition to repair or replace any product at no additional cost to the consumer, as long as the warranty period specified in this policy has not been completed.
5. If the product does not have repair, the change is created by a similar or superior characteristics product.

6. The repair time will not exceed 30 calendar days from the date of receipt of the product by **Qian.mx** or its Authorized Service Centers.

7. **Qian.mx** will cover shipping costs required for presentation of the product within the network of authorized service centers.

Exclusions:

Qian.mx will not validate this warranty policy in the following cases:

- When the product had been used in different conditions to normal.
- When the product had not operated according to the instructions of Use that accompanies it.
- When the product has been altered or repaired by persons not authorized by **Qian.mx**.

For warranty purposes, as well as the acquisition of components, consumable parts and accessories available on request www.qian.mx information or go to any center Authorized Service Qian.mx.

**Headquarters:
Qian S.A. de C.V.
Calz. José Guadalupe Gallo # 8490-A,
Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan,
Jalisco Mexico. CP 45235
Tel. +52.33.1078.3404**



www.qian.mx